
Artikel-Nr.: 0403325

Bez.: F-Aufdrehstecker, für Kabel-Ø 7,5mm, kompl. vergoldet


Montageanleitung F-Stecker


in 6 Schritten






2. Abschirmung umbiegen





1. Koaxialkabel abisolieren: ca. 15 mm vom Mittelleiter und 7 mm vom Mantel.



www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.



